



TEHNILINE KASUTUSJUHEND

WPW PROFESSIONAL PAD WASHER

Toote #: WPW

Omadused:

- Hooldab villapatju, eemaldab topilisuse
- Sügavpuhastab – eemaldab lihvi- ja poleerainete ning vahade jäägid
- Kuivatamisel eemaldab üleliigse niiskuse
- Pikendab kõikide patjade eluiga

Kasutusmeetod: Kasutamiseks pöörleva ja DA poleermasinaga

Tööjuhend:

PADJA PUHASTAMINE:

Parima tulemuse saamiseks ja padja omaduste säilitamiseks kasuta WPW Padjapeseadmes ainult vett. Aseta poleermasina külge kinnitatud padi Padjapeseadmesse ja sule kaas. Sea poleermasin madalaima kiiruse peale ja lase töötada 10-20 sekundit, samal ajal kergelt liivarestile vajutades. Kiirust võib puhastuse efektiivsemaks muutmiseks tõsta. Hoida kiirus mitte rohkem kui 25% maksimaalsest, st ligikaudu 1200 RPM (pöörleval masinal).

PADJA KUIVATAMINE:

Kui padi on puhastatud ja jääkidevaba, tõsta see liivarestilt ja lase suletud kaane all vabalt pöörelda.

NB! Eriti määrduvad patjade puhul harja neid enne seadmega puhastust Padjapuhastusharjaga (WPCB). See aitab eemaldada tõrksamad tootejäägid. Padjapeseadet tuleb regulaarselt hooldada. Vala kogu vesi välja ning pese seade Meguiar's All Purpose Cleaner D101 seguga vahekorras veega 4:1. Lase mõjuda seadme osadel 1-2 minutit ja loputa seejärel tugeva veejoaga.

**AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS.
LISAINFO SAAMISEKS VÕTA ÜHENDUST MAALETOOJAGA.
HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUNA.**

Meguiar's maaletooja Eestis ja Lätis: Benefit AS, Kalda 9, Tallinn. www.benefit.ee